

Замена рукоятки грузового модуля SureLock II™

1. Демонтаж рукоятки SureLock II™.

- Держите модуль перед собой, как показано на рисунке.
- Надавите большим пальцем на стопорную педаль с тремя углублениями и потяните рукоятку вперед.
- Загляните под рукоятку, и Вы увидите в центре фиксатор.



- Вставьте отвертку под нижний край фиксатора и осторожно приподнимите его (поворачивая отвертку по оси), разъединяя зубцы фиксатора.
- Выполняйте эту процедуру, одновременно вытягивая рукоятку из механизма фиксации.



- **CAUTION: Не поднимайте отверткой корпус рукоятки, это может привести к повреждению изделия.**



2. Установка рукоятки SureLock II™.

- Совместите направляющие рукоятки и механизма фиксации.
- Незначительным усилием вставьте рукоятку на место до щелчка.



- Убедитесь в правильности установки рукоятки (педаль с тремя углублениями должна фиксировать рукоятку).